

Evinizde enerjiyi nerede kullanıyorsunuz?


NSW'de ortalama bir ev şu şekilde enerji kullanır

Sıcak su için
29%

Yemek pişirme ve
ev aletleri için **40%**

Aydınlatma
için **4%**

Isıtma ve soğutma
için **27%**



Evde daha az enerji kullanmak ve paradan tasarruf etmek için ipuçları



Her gün yapılacaklar



Kullanılmayan cihazları kapatın.



Bulaşık makinesini ve çamaşır makinesini dolunca çalıştırın.



4 dakika duş almayı hedefleyin.



Giysileri soğuk suda yıkayın ve dışarıda kurutun.



Buzdolaplarını 3 ile 4 derece arasına, dondurucuları ise -15 ile -18 derece arasına ayarlayın.




Yaz aylarında yapılacaklar



Klimayı açmadan önce vantilatör kullanın. Vantilatörü saat yönünün tersine dönecek şekilde ayarlayın.



Klimayı 23 ile 26 derece arasına ayarlayın.



Geceleri serin havanın içeri girmesine izin verin. Pencereleleri, perdeleri ve panjurları açın.



Gün içinde ısıyı engelleyin. Kapıları, pencereleleri, perdeleri ve panjurları kapatın.



Yalnızca kullandığınız odayı soğutun. Kapıları kapatın ve hava cereyanını engelleyin.



Kış aylarında yapılacaklar



Sıcak havayı evinizin içinde hareket ettirin. Tavan vantilatörünü saat yönünde dönecek şekilde ayarlayın.



Isıtmayı 18 ile 21 derece arasına ayarlayın.



Geceleri ısıyı içeride tutun. Kapıları, pencereleleri, perdeleri ve panjurları kapatın.



Kış güneşinin içeri girmesine izin verin. Perdeleri ve panjurları açın.



Yalnızca kullandığınız odayı ısıtın. Kapıları kapatın ve hava cereyanını engelleyin.