

Quý vị dùng năng lượng trong nhà ra sao


Một căn nhà trung bình ở NSW dùng năng lượng như sau

29% cho nước nóng

40% cho việc nấu ăn và các thiết bị gia dụng

4% cho đèn đuốc

27% cho việc sưởi ấm và làm mát



Lời khuyên để dùng ít năng lượng hơn ở nhà và tiết kiệm tiền bạc



Làm mỗi ngày



Tắt các thiết bị không dùng.



Dùng máy rửa chén và máy giặt khi đã đầy.



Nhắm tắm vòi sen trong vòng 4 phút.



Giặt quần áo bằng nước lạnh và phơi ngoài trời.



Để tủ lạnh trong khoảng từ 3°C đến 4°C và tủ đá trong khoảng từ -15°C đến -18°C.



Làm vào mùa hè



Dùng quạt trước khi dùng máy lạnh. Để quạt quay ngược chiều kim đồng hồ.



Để máy lạnh trong khoảng từ 23°C đến 26°C.



Cho không khí mát vào nhà vào ban đêm. Mở cửa sổ, màn cửa và màn hình.



Ngăn không cho hơi nóng vào nhà vào ban ngày. Đóng cửa ra vào, cửa sổ, màn cửa và màn hình.



Chỉ làm mát căn phòng quý vị đang dùng. Đóng cửa và đừng cho gió lùa vào.



Làm vào mùa đông



Cho không khí ấm lưu thông khắp nhà. Để quạt trần quay theo chiều kim đồng hồ.



Để nhiệt độ sưởi ấm trong khoảng từ 18°C đến 21°C.



Giữ sức nóng trong nhà vào ban đêm. Đóng cửa ra vào, cửa sổ, màn cửa và màn hình.



Để ánh nắng mùa đông chiếu vào. Mở màn cửa và màn hình.



Chỉ sưởi ấm căn phòng quý vị đang dùng. Đóng cửa và đừng cho gió lùa vào.