


Bagaimana Anda menggunakan energi di rumah Anda

Rumah rata-rata di NSW menggunakan energi seperti



Kiat-kiat untuk menghemat energi di rumah dan menghemat uang



Setiap hari



Matikan peralatan saat tidak digunakan.



Nyalakan mesin cuci piring dan mesin cuci pakaian bila sudah penuh.



Usahakan mandi selama 4 menit.



Cuci pakaian dengan air dingin dan jemur di luar.



Atur suhu lemari es antara 3°C dan 4°C, dan suhu freezer antara -15°C dan -18°C.



Pada musim panas



Gunakan kipas angin sebelum menggunakan AC. Atur kipas angin untuk berputar ke arah berlawanan jarum jam.



Atur suhu AC antara 23°C dan 26°C.



Biarkan udara sejuk masuk pada malam hari. Buka jendela, gorden, dan kerai.



Halau panas masuk rumah di siang hari. Tutup pintu, jendela, gorden, dan kerai.



Hanya dinginkan ruangan yang sedang Anda gunakan. Tutup pintu dan halangi arus udara panas masuk.



Pada musim dingin



Sirkulasikan udara hangat di seluruh rumah Anda. Atur kipas angin plafon untuk berputar ke arah jarum jam.



Atur pemanasan antara 18°C dan 21°C.



Jaga udara hangat tetap di rumah pada malam hari. Tutup pintu, jendela, gorden, dan kerai.



Biarkan sinar matahari musim dingin masuk. Buka gorden dan tirai.



Hanya panaskan ruangan yang Anda gunakan. Tutup pintu dan halangi arus udara dingin.